

CF105

Honda X-ADV 750_2017-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF104	1
2	Šroub M8x90		1
3	Šroub M8x50	837	1
4	Dural. váleček d=31mm	1264	1
5	Dural. váleček d=19mm	1265	1
6	Šroub M8x40	828	1
7	Podložka M8 plochá	800	2
8	Plastová krytka	X5	3
9	Samolepka RDmoto		1
10	Šroub M8(5)x60		1
11	Rám XADV		1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF104	1
2	Šroub M8x90		1
3	Šroub M8x50	837	1
4	Dural. váleček d=31mm	1264	1
5	Dural. váleček d=19mm	1265	1
6	Šroub M8x40	828	1
7	Podložka M8 plochá	800	2
8	Plastová krytka	X5	3
9	Samolepka RDmoto		1
10	Šroub M8(5)x60		1
11	Rám XADV		1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):

- 1.) Demontujte původní šrouby z mota.
- 2.) Připravte si padací rám a šrouby.
- 3.) Pomocí šroubu ID10, přichyťte vrchní část rámu ID11 a spojte ho spodní částí, s vrchní částí spodního rámu ID1.
- 4.) Přichyťte horní část rámu ID1 s vrchní částí ID11 šroubem M8 ID2, poté spodní prostřední, šroubem M8 ID3 s podložkou M8 ID7 (mezi padací rám a rám mota vložte váleček ID4) a zadní šroubem M8 ID6 s podložkou ID7 (mezi padací rám a rám mota vložte váleček ID5).
- 5.) Stejným způsobem postupujte na druhé straně.
- 6.) Na konec dotáhněte všechny šrouby a připevněte na ně plastové krytky ID8.



