

QuickShifter easy (iQSE)

Guida per l' Utente

1. Premessa

Congratulazioni per l'acquisto del *QuickShifter Easy* (iQSE) di *Healtech* - il modulo cambio elettronico di ultima generazione.

Il modulo iQSE è l'unico modulo cambio elettronico sul mercato ad utilizzare la tecnologia Bluetooth e per il setup e le funzioni di test. Il modulo può essere disabilitato velocemente ed in pochi passaggi per ripristinare le condizioni di fabbrica, per esempio in occasione della manutenzione della moto.

L'unità viene fornita corredata con un sensore speciale ad anello estremamente semplice da installare ed in grado di poter funzionare su tutti i motocicli (sia con cambio tradizionale che rovesciato). Il sensore è realizzato in maniera robusta, non ha parti removibili ed è in grado di lavorare in ogni condizione. La sua sensibilità (soglia di intervento) può essere personalizzata e regolata in maniera precisa in base al proprio stile di guida.

Ci sono due modelli di iQSE. Assicurarsi di aver ricevuto quello corretto:

- iQSE-1 per moto con TCI (Transistor Controlled Ignition). TCI è la tecnologia più recente la maggior parte delle moto in circolazione richiedono iQSE-1
- iQSE-2 per moto con CDI (Capacitor Discharge Ignition).

2. Compatibilità del Dispositivo

Dispositivi iOS:

Tutti i telefoni e tablet con iOS 8.1 e successivi.

"Progettato per iPhone" e "Progettato per iPad" significa che un accessorio elettronico è stato sviluppato appositamente per essere collegato rispettivamente ad iPhone o iPad, respectively, ed è stato certificato dallo sviluppatore per rispettare gli standard Apple richiesti.

iPhone, iPad and iPod touch sono marchi registrati da Apple Inc. negli Stati Uniti ed altri paesi.

Dispositivi Android:

Tutti i telefoni e tablet che utilizzano Android 2.3 o successivi.

3. Come impostare l'unità

1. **Installare il modulo ed il sensore** facendo riferimento alla guida fornita.
2. **Installare l' APP QuickShifter easy** sul proprio smartphone o tablet con sistema Android. Accedere all' App Store o al Google Play Store e digitare **HealTech** per trovare l'applicazione
3. **Accendere il quadro della moto.**
Il LED del QSE si accenderà di colore VERDE per poi cambiare in ROSSO a conferma che l'unità è alimentata e pronta per l'uso. Se il led si spegne dopo poco tempo oppure non si accende proprio, sarà necessario avviare il motore per poter stabilire la connessione Bluetooth.
4. **Avviare l'app iQSE e collegare il modulo dall'applicazione** come proposto. Il codice per il pairing è **4325** per il modulo iQSE.
5. **Avviare la Procedura guidata** nell'applicazione e seguire le indicazioni sullo schermo.
6. Effettuare un giro di prova per affinare eventualmente le regolazioni. Per maggiori informazioni sul setup dei parametri, riferirsi alle informazioni del menu help che si trova nella parte bassa dell'applicazione.

4. Come utilizzare il QuickShifter

- E' possibile effettuare cambiate rapide senza l'utilizzo della frizione durante le fasi di accelerazione, ad esempio dal 50% al 100% acceleratore, ben al di sopra del regime del minimo.
- Utilizzare sempre la frizione nei seguenti casi:
 - Inserendo la 1^a marcia
 - Cercando il folle
 - Passando in 2^a marcia se la cambiata senza frizione non è morbida, regolare.
 - Nelle decelerazioni/frenate
 - Se si tocca il limitatore di giri
 - Quando il motore non è in tiro (marcia a velocità costante)
- E' possibile effettuare scalate con acceleratore parzializzato solamente dalle marce più alte (4-6) e se la cambiata risulta dolce e priva di sforzo e la leva del cambio non è dura. Diversamente utilizzare la frizione per la scalata.
- Assicurarci di effettuare sempre movimenti veloci, sicuri e completi della leva del cambio con il piede, fino alla fine della sua corsa. Regolare se necessario la posizione della leva del cambio affinché il movimento si possa effettuare un movimento completo e privo di sforzi.
- Quando avviene il taglio della potenza ci sarà un tempo molto limitato (normalmente meno di 90ms) durante il quale il cambio non ha carico e la cambiata senza frizione è possibile. Dopo questo intervallo il cambio avrà di nuovo carico. Se si cambia marcia lentamente è possibile sfollare e non completare il movimento di cambiata.
- Se la cambiata non è morbida e regolare, non insistere e stressare il cambio. Utilizzare la frizione fino a che non saranno fatti gli aggiustamenti necessari.

5. Domande Frequenti

Si prega di leggere la sezione FAQ dell'applicazione prima di inviare richieste.

6. Risoluzione Problemi

In caso di problemi o dubbi si prega di consultare la Guida alla Risoluzione dei problemi : http://www.healtech-electronics.com/app/iqse/trb_en

7. Colore del LED

ROSSO fisso	Unità alimentata. Motore non avviato o segnale RPM non ricevuto.
VERDE fisso	Unità alimentata. Motore avviato (segnale RPM ricevuto).
ROSSO lampeggiante	Errore rilevato. Collegarsi all'applicazione per verificare il problema.
VERDE lampeggiante	Interfaccia Bluetooth in standby (modalità guida). Spegnere/riaccendere il Quadro per connettersi.
Colori alternati	Segnale sensore rilevato, Invio dati al modulo o Aggiornamento firmware in corso.

8. Garanzia

AVVERTENZA: Non tentare di installare questo prodotto se non si ha pratica meccanica specifica. Healtech Electronics Ltd. e i suoi distributori non saranno responsabili per qualsiasi perdita o danno causati da un'installazione impropria o da un errato settaggio. Leggere attentamente le istruzioni.

Se la cambiata non è morbida e precisa, non stressare il cambio. Utilizzare la frizione fino a che sarà possibile effettuare le necessarie regolazioni.

Per assicurare che l'unità possa funzionare correttamente fin dall'inizio, ogni unità viene testata prima della spedizione, per questa ragione assicurarsi di aver seguito attentamente tutti i passaggi delle istruzioni e verificate tutte le connessioni e i settaggi prima di segnalare una problematica.

Il prodotto ha una garanzia di 2 (due) anni dalla data di acquisto.

Non sarà riconosciuta la garanzia per un incorretto uso del prodotto, o se installato in modo non corretto o se visibilmente danneggiato come ad esempio per una caduta.

Per assistenza o in caso di problemi, contattare il rivenditore presso cui si è effettuato l'acquisto.

Web: **www.faster96.com**

Email: **healtech@faster96.com**