

# SPEEDO HEALER

## Istruzioni di installazione cablaggio universale su :


Kawasaki Ninha 125 2019 -> 2021

### Installazione :

Tutti i collegamenti sono sul connettore della centralina ABS:

- 1) Collegare il filo **Rosso** dello SpeedoHealer al filo marrone/bianco (pin #14), Alimentazione ( + )
- 2) Collegare il filo **Nero** dello SH al filo nero/giallo (pin #9), Massa ( - )
- 3) Tagliare il filo originale Verde/Rosso (pin #13), filo del segnale del sensore di velocità a circa 4 cm dal connettore dell'ECU ABS.
- 4) Collegare il filo **Verde** dello SH al filo del segnale che si trova sul lato del cablaggio (vesro la strumentazione).
- 5) Collegare il filo **Bianco** dello SH all'estremità del filo del segnale dal lato del connettore della centralina ABS.
- 6) Eseguire i test di funzionamento dell'SH come da manuale, passo #7:  
[http://www.healtech-electronics.com/docs/SHv4\\_U01\\_InstallGuide\\_en.pdf](http://www.healtech-electronics.com/docs/SHv4_U01_InstallGuide_en.pdf)

**Pin out connettore centralina Idraulica ABS**



- 1. Rear Wheel Rotation Sensor Signal Input: BK/O
- 2. Power Supply to Front Wheel Rotation Sensor: W/BK
- 3. Unused
- 4. Unused
- 5. ABS Self-diagnosis Terminal: GY
- 6. ABS Kawasaki Diagnostic System Terminal: P
- 7. Yellow ABS Indicator Light (LED): V
- 8. Power Supply to ABS Solenoid Valve Relay: R/BK
- **9. Ground: BK/Y Massa**
- 10. Power Supply to Rear Wheel Rotation Sensor: W/G
- 11. Front Wheel Rotation Sensor Signal Input: BK/W
- 12. Front and Rear Brake Light Switch Signal: BL/R
- **13. Rear Wheel Rotation Sensor Signal Output: G/R Segnale Velocità**
- **14. Power Supply: BR/W Positivo**
- 15. Front Wheel Rotation Sensor Signal Output: GY/Y
- 16. Power Supply to ABS Motor Relay: R/W