

# SPEEDO HEALER

## **Honda CBR1000 RR 2008**

Connettore a 3 pin collegato al sensore velocità sulla parte superiore del basamento motore (richiede sollevamento serbatoio benzina).

Colori fili :

Viola/Grigio = 12v sensore velocità

Verde/Nero = massa sensore velocità

Rosa/Verde = segnale sensore velocità

### **Installazione :**

1) Collegare il ROSSO del cablaggio Speedo Healer al Viola/Grigio originale.  
E' possibile utilizzare un morsetto rubacorrente

2) Collegare il NERO del cablaggio Speedo Healer al Verde/Nero originale.  
E' possibile utilizzare un morsetto rubacorrente

3) Tagliare il filo originale Rosa/Verde.

Collegare il filo BIANCO dello Speedo Healer alla parte di filo Rosa/Verde originale proveniente dal sensore velocità

Collegare il filo VERDE o BLU dello Speedo Healer alla parte di filo Rosa/Verde originale che va verso il cablaggio della moto (strumentazione)