

# SPEEDO HEALER

## Istruzioni di installazione cablaggio universale su :

### Honda X-ADV 750 DCT 2021-2022

#### English:

Sure, please follow the below instructions after you checked the attached diagram about the Dashboard connector (picture below):

- Cut the Pink wire (pin #11), about 4 cm away from the Dash connector, then:
  - SH Green wire: connect to the Pink at the dash connector side
  - SH White wire: connect to the Pink at wiring harness side
- SH Red wire: tap the Pink wire (pin #2)
- SH Black wire: tap the Green wire (pin #4)

Do the SH function tests as per the manual, step #7:

[http://www.healtech-electronics.com/docs/SHv4\\_U01\\_InstallGuide\\_en.pdf](http://www.healtech-electronics.com/docs/SHv4_U01_InstallGuide_en.pdf)

---

#### Italiano:

Ecco come installare il cablaggio dello SH (Speedohealer) cod. SH-U01 su Honda X-ADV 750 :

I collegamenti vengono effettuati sul connettore della strumentazione (immagine sotto).

- Tagliare il filo Rosa (pin #11), circa 4 cm lontano dal connettore della strumentazione, quindi:
- Collegare il filo **Verde** del cablaggio SH al filo Rosa che va al connettore della strumentazione.
- Collegare il filo **Bianco** del cablaggio SH al filo Rosa che arriva dal cablaggio (centralina ABS).
- Filo **Rosso** del cablaggio SH: Collegarlo con morsetto ruba corrente al filo originale Rosa (pin #2) utilizzando il morsetto ruba corrente fornito.
- Filo **Nero** del cablaggio SH: Collegarlo con morsetto ruba corrente al filo Verde (pin #4) utilizzando il morsetto ruba corrente fornito.

Fare i test di funzionamento dell'SH come da manuale fornito, passo #7

